

**ОАО "ГМС Насосы"  
Россия 303851, г. Ливны Орловской обл.  
ул. Мира, 231**



**НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  
КОНДЕНСАТНЫЕ ТИПА 1Кс  
И АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ  
НА ИХ ОСНОВЕ**

**Руководство по эксплуатации  
Н49.897.00.00.000 РЭ**



## СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Введение	4
1      Описание и работа насоса (агрегата)	
1.1    Назначение изделия	5
1.2    Технические характеристики	6
1.3    Состав изделия	10
1.4    Устройство и работа	11
1.5    Маркировка и пломбирование	12
1.6    Упаковка	13
2.      Подготовка насоса (агрегата) к использованию	
2.1    Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе	14
2.2    Подготовка к монтажу	15
2.3    Монтаж	15
3      Использование насоса (агрегата)	
3.1    Эксплуатационные ограничения	18
3.2    Подготовка агрегата к работе	19
3.3    Использование агрегата	20
3.4    Действия в экстремальных ситуациях	25

4	Техническое обслуживание	26
4.1	Общие указания	26
4.2	Меры безопасности	26
4.3	Порядок технического обслуживания	26
5	Текущий ремонт	28
5.1	Общие указания	28
5.2	Меры безопасности	28
5.3	Порядок разборки агрегата (насоса)	28
5.4	Порядок сборки агрегата (насоса)	30
6	Транспортирование и хранение	32
	Рисунки	33
	Рисунок 1-Разрез насосов 1Kc20-50, 1Kc20-110	33
	Рисунок 2- Разрез насосов 1Kc50-55, 1Kc50-110 и 1Kc32-150	34
	Рисунок 3- Разрез насосов 1Kc80-155, 1Kc80-100	35
	Рисунок 4 - Разрез насоса 1Kc12-..., 1Kc20-...	35a
	Рисунки 5 и 6-Приспособления для центровки	36
	Приложения	
	Приложение А- Характеристики насосов 1Kc	37
	Виброшумовые характеристики	44
	Приложение Б- Габаритный чертеж насосов типа 1Kc	45
	Схема подключения вспомогательных трубопроводов	47
	Приложение В- Габаритный чертеж агрегатов типа 1Kc	49
	Схемы строповки насоса и агрегата	51
	Приложение Г – Перечень ремонтного комплекта ЗИП насосов 1Kc	52
	Приложение Д - Перечень контрольно-измерительных приборов	56
	Лист регистрации изменений	57

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насосов и агрегатов 1Кс и отдельных его узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

РЭ также содержит сведения необходимые для монтажа, пуска, наладки, обкатки, сдачи в эксплуатацию, правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте, хранении и транспортировании) на месте его применения.

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны окружающей среды изложены в разделах 2 и 3.

При ознакомлении с агрегатом следует дополнительно руководствоваться эксплуатационными документами на электрооборудование.

К монтажу и эксплуатации насосов (агрегатов) должен допускаться только квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и обслуживанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией насоса (агрегата) и настоящим РЭ.

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, несоблюдение которых может создать опасность для обслуживающего персонала, помечены в тексте руководства знаком общей опасности:



При опасности поражения электрическим током – знаком:



Информация по обеспечению безопасной работы насоса или насосного агрегата или/и защиты насоса или насосного агрегата:

#### ВНИМАНИЕ

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

Изготовитель не несет ответственность за неисправности и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований настоящего РЭ и эксплуатационных документов на покупные изделия.

# **1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА (АГРЕГАТА)**

## **1.1 Назначение изделия**

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на насосы центробежные конденсатные типа 1Кс и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания конденсата или пресной воды с pH=6,8...9,2, с содержанием твердых включений с концентрацией не более 5 мг/л с максимальным размером до 0,1 мм.

Насосы (агрегаты) применяются в пароводяных сетях электростанций, работающих на органическом топливе.

Насосы (агрегаты) относятся к изделиям вида 2, восстанавливаемые по ГОСТ 27.003-90.

Общие требования безопасности насосов и агрегатов соответствуют ГОСТ Р 31839-2012.

Насосы изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» для эксплуатации в помещениях категории размещения 4 и климатическом исполнении Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

Насосы типа 1Кс и агрегаты электронасосные на их основе не предназначены для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах.

Условное обозначение насоса (агрегата) при заказе, переписке и в технической документации должно быть:

Насос или агрегат 1Кс 50-55 УХЛ4 ТУ 3631-056-05747979-97,  
где 1 - порядковый номер модификации;  
Кс - конденсатный;  
50 - подача, м<sup>3</sup>/ч;  
55 - напор, м;  
УХЛ - климатическое исполнение;  
4 - категория размещения.

Насос или агрегат 1Кс12-50-1-1-1 УХЛ4 ТУ 3631-056-05747979-97,  
где 1 - порядковый номер модификации;  
Кс - конденсатный;  
12 - подача, м<sup>3</sup>/ч;  
50 - напор, м;  
1 - конструктивное исполнение по расположению патрубков относительно двигателя (1- всасывающий патрубок со стороны двигателя - левое вращение);  
(2- напорный патрубок со стороны двигателя- правое вращение);  
1 - расположение всасывающего патрубка относительно двигателя (1 - патрубок слева, если смотреть со стороны двигателя, 2 - патрубок справа, если смотреть со стороны двигателя);  
1 - конструктивное исполнение со шнеком (с улучшенными кавитационными свойствами) (2- исполнение без шнека);  
УХЛ - климатическое исполнение;  
4 - категория размещения.





1.2.5 Показатели назначения по потребляемым средам должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3 - Показатели назначения по потребляемым средам

Наименование и назначение среды	Показатель среды	Значение показателя
Подача затворной жидкости в зону уплотнения (конденсат или химически обессоленная вода)	Расход, м <sup>3</sup> /ч (л/ч), Температура, К (°C) Давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,4(400)...0,6(600) 278...313 (5...40) $P_{вх}+0,2...0,5$ ( $P_{вх}+2...5$ )
Подача охлаждающей воды к стакану подшипника	Расход, м <sup>3</sup> /ч, (л/ч) Температура К (°C) Давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,1(100) 278...313(5...40) 0,1...0,25 (1...2,5)
Смазка консистентная ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433-80 (для подшипниковых узлов)	Масса, кг	0,4
Примечание – Допускается применение смазок консистентных ВНИИ НП-207 ГОСТ 19774-74 и Литол-24 ГОСТ 21150-87.		

1.2.6 Показатели надежности насоса при эксплуатации в рабочем интервале характеристики указаны в таблице 4.

Таблица 4 - Показатели надежности насоса

Наименование показателя	Значение показателя
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	8000
Назначенный ресурс, ч, не менее	32000
Назначенный срок службы до списания, лет, не менее	20
Среднее время восстановления, ч, не более	8
Коэффициент готовности	0,999

Примечания

1 Показатели надёжности уточняются по сведениям с мест эксплуатации .

2 Величина наработки на отказ указана без учета замены сальниковой набивки.

3 Критерием предельного состояния является снижение напора более чем на 10 % от номинального.

4 Критерием отказа является увеличение утечки через сальниковое уплотнение более 0,03 м<sup>3</sup>/ч (30 л/ч).

5 Назначенный срок службы обеспечивается (при необходимости) заменой деталей ремонтного комплекта ЗИП и комплектующих.

По достижении насосом назначенного срока службы при сохранении технико-экономических показателей может быть принято решение о продолжении эксплуатации

1.2.7 Показатели надежности комплектующих изделий по технической документации на эти изделия.

1.2.8 Гарантируемые виброшумовые технические характеристики агрегата приведены в приложении А.

### **1.3 Состав изделия**

1.3.1 В комплект поставки насоса входят:

- насос в сборе с муфтой;
- паспорт Н49.897.01.00.000ПС;
- руководство по эксплуатации Н49.897.00.00.000РЭ;
- обоснование безопасности\*;
- запасные части согласно приложению Г \*\*;
- коффициент защищенный\*\*;
- рама\*\*;
- фундаментные болты (комплект)\*\*;
- комплект монтажных частей\*\*;
- контрольно-измерительные приборы согласно приложению Д\*\*.

1.3.2 В комплект поставки агрегата входят:

- насос в соответствии с п.1.3.1 на раме в сборе с электродвигателем;
- паспорт Н49.897.00.00.000ПС;
- эксплуатационная документация на электродвигатель.

#### **Примечания**

1 Степень защиты электродвигателей IP23 по ГОСТ 17494- 87. Допускается по договору с заказчиком комплектация агрегатов электродвигателями с другой степенью защиты. Монтажное исполнение электродвигателей IM1001 или IM1081 по ГОСТ2479- 79. Для комплектации электронасосных агрегатов допускается использовать электродвигатели, не указанные в приложении В с аналогичными параметрами.

2 Электродвигатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, раздел 14.

3 По заказу потребителя агрегат может комплектоваться преобразователем частоты переменного тока на соответствующую мощность электродвигателя.

4 В комплект монтажных частей входят ответные фланцы с крепежными деталями и прокладками.

---

\* Поставка производится по требованию заказчика.

\*\* Поставка производится по требованию заказчика и за отдельную плату.

## **1.4 Устройство и работа**

1.4.1 Агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей фундаментной раме (плите) и соединенных при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты для насосов 1Kc12-.., 1Kc20-..., 1Kc32, 1Kc50 и 1Kc80 и упругой муфты со звездочкой для насоса 1Kc20.

1.4.2 Насос 1Kc- центробежный, горизонтальный секционный, с односторонним расположением рабочих колес.

Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости.

Всасывающий патрубок находится в корпусе всасывания и направлен вправо от горизонтальной оси насоса, если смотреть со стороны привода. Нагнетательный патрубок находится в корпусе нагнетания и направлен вертикально вверх (см. рисунки 1,2,3).

В насосах 1Kc12-..., 1Kc20-... всасывающий патрубок расположен в корпусе всасывания и направлен влево (или вправо) от горизонтальной оси насоса, если смотреть со стороны привода(рисунок 4). Нагнетательный патрубок находится в корпусе нагнетания и направлен вертикально вверх. Конструкция насосов позволяет выполнить сборку как с всасывающим патрубком (корпусом всасывания) со стороны двигателя, так и с напорным патрубком (корпусом нагнетания) со стороны двигателя (см. приложение Б)

Опорные лапы в насосах 1Kc20, 1Kc32, 1Kc50 и 1Kc80 прилиты снизу к корпусам всасывания и нагнетания, в насосах 1Kc12-... и 1Kc20-... - к кронштейну.

Герметичность стыков секций, корпуса всасывания, корпуса шнека и корпуса нагнетания обеспечивается кольцами из теплостойкой резины.

На валу насоса закреплены рабочие колеса, шнек, втулки, детали уплотнения, крепежные детали, а в насосах 1Kc20, 1Kc12-... и 1Kc20-... - и разгрузочный барабан. Между колесом последней ступени и барабаном предусмотрен зазор, являющийся компенсатором температурных напряжений при нагреве рабочих колес перекачиваемым конденсатором.

Опорами вала в насосах 1Kc20, 1Kc32, 1Kc50 и 1Kc80 служат сферические подшипники, в насосах 1Kc12-..., 1Kc20-... со стороны корпуса нагнетания - радиально-упорные.

Разгрузка рабочих колес от осевых сил в насосах 1Kc20, 1Kc12-... и 1Kc20-... осуществляется с помощью барабана. В насосах 1Kc50,1Kc32 и 1Kc80 применяются разруженные рабочие колеса (отверстия вокруг ступицы колеса). Остаточные осевые силы воспринимаются подшипниками.

Направление вращения для насосов 1Kc20- правое (по часовой стрелке), для насосов 1Kc50, 1Kc32 и 1Kc80- левое (против часовой стрелки), если смотреть со стороны двигателя.

Направление вращения насосов 1Kc12-..., 1Kc20-...стандартное левое (всасывающий патрубок возле двигателя), но конструкция насосов позволяет выполнить сборку и с правым направлением вращения (напорный патрубок возле двигателя).

1.4.3 Концевые уплотнения насоса - сальниковые. Сальниковая набивка состоит из отдельных колец, изготовленных из материала марки ГРАФЛЕКС Н1200 ТУ 2573-004-13267789-03, между кольцами набивки установлено кольцо сальника (кольцо гидрозатвора) к которому, для исключения возможности подсоса воздуха, а также для охлаждения подводится конденсат или химически обессоленная вода.

1.4.4 В корпусах всасывания и нагнетания предусмотрены резьбовые отверстия M16x1.5 закрытые пробками, для подвода охлаждающей жидкости к сальниковым уплотнениям. В верхней части корпуса всасывания насосов 1Kc20, 1Kc32, 1Kc50 и 1Kc80 имеется отверстие M30x2, закрытое пробкой, для соединения с воздушным пространством конденсатора (в случае работы насоса под вакуумом). В нижней части корпусов нагнетания и всасывания предусмотрены отверстия M16x1.5, для слива остатков жидкости.

1.4.5 В корпусе нагнетания насосов 1Kc20, 1Kc32, 1Kc50 и 1Kc80 предусмотрены штуцеры M27x2 для соединения разгрузочной камеры со всасывающим трубопроводом. В каждой диафрагме насоса 1Kc32 в верхней части предусмотрено отверстие M16x1.5, в насосах 1Kc20, 1Kc12-..., 1Kc20... отверстие M12x1.5, закрытое пробкой для выпуска воздуха. В нижней части каждой диафрагмы насосов 1Kc32 и 1Kc50 предусмотрено отверстие M16x1.5, в насосах 1Kc20, 1Kc12-..., 1Kc20... отверстие M12x1.5 - для слива остатков жидкости. В кронштейнах предусмотрено два резьбовых отверстия M16x1.5 для подвода и отвода охлаждающей воды к стаканам подшипников и по одному отверстию M16x1.5 для отвода утечек через сальниковое уплотнение.

<b>ВНИМАНИЕ</b>	<b>РАЗГРУЗКУ ПРИ НАПОРЕ НАСОСА СВЫШЕ 100 м. ВЫПЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.</b>
-----------------	---

1.4.6 Присоединительные размеры фланцев насосов 1Kc20, 1Kc32, 1Kc50 и 1Kc80 всасывающего и напорного патрубков выполнены по ГОСТ12815-80, исполнение 3, насосов в 1Kc12-..., 1Kc20... - исполнение 1.

## 1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 На каждом насосе на видном и доступном месте укреплена табличка по ГОСТ 12971-67, на которой приведены следующие данные:

- страна-изготовитель;
- наименование или товарный знак завода – изготовителя;
- единый знак обращения продукции на рынке государств- членов Таможенно- го союза;
- типоразмер насоса;
- обозначение технических условий на поставку;
- подача, м<sup>3</sup>/ч;
- напор, м;
- допускаемый кавитационный запас, м;
- частота вращения, об/мин;
- год выпуска;
- масса насоса, кг;
- максимальная потребляемая мощность насоса, кВт;
- номер насоса по системе нумерации завода изготовителя;
- клеймо ОТК.

1.5.2 Направление вращения ротора должно быть обозначено стрелкой, окрашенной в красный цвет (эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76) и расположенной на видном месте.

1.5.3 После консервации насоса патрубки закрываются заглушками и пломбируются консервационными пломбами ( пятно зеленой краски). Места консервационного пломбирования указаны в приложении Б.

Разъем корпусов всасывания и нагнетания с кронштейнами пломбируется гарантийными пломбами ГОСТ 18677-73 (приложение Б).

## **1.6 Упаковка**

1.6.1 Покрытие наружных поверхностей насоса соответствует указаниям чертежей по технологии завода-изготовителя или в соответствии с договором на поставку.

1.6.2 Наружные неокрашенные поверхности насоса, внутренняя полость насоса, запасные части должны быть законсервированы согласно принятой на заводе – изготовителе технологии, разработанной в соответствии с ГОСТ9.014-78 для группы изделий II-I. Вариант защиты насоса В3–1 ( миниимальное масло с 15-25% присадки АКОР-1 ГОСТ15171-78). Вариант внутренней упаковки насоса ВУ-9, ЗИП - ВУ-1.

Категория упаковки по ГОСТ 23170-78: насоса- КУ- 0, ЗИП- КУ- 1.

1.6.3 Срок действия консервации – 3 года, при условии хранения по группе 1.2(Л) ГОСТ 15150-69.

1.6.4 Насос (агрегат) и ящик с ЗИПом укладывается в транспортную тару по ГОСТ10198-91, тип ящика II-I.

Допускается транспортировка насосов (агрегатов) без тары, на деревянных салазках. При поставке насосов (агрегатов) без тары эксплуатационная документация в водонепроницаемом пакете, запасные части, контрольно - измерительные приборы и инструмент (при наличии) упакованы в ящик, принятой на заводе-изготовителе конструкции, или упакованы в парафинированную бумагу ГОСТ 9569-79 -и привязаны к насосу.

1.6.5 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ14192-96, требованиями договора и указаниями в чертежах.

## **2 ПОДГОТОВКА НАСОСА (АГРЕГАТА) К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

### **2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе**

2.1.1 Агрегат при погрузке, разгрузке и транспортировании должен перемещаться в соответствии с ГОСТ 12.3.020.

2.1.2 При подъеме и установке насоса и агрегата строповку производить по схеме, приведенной в приложении В.

**⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС ИЛИ АГРЕГАТ ЗА МЕСТА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ БОЛТЫ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ЗА ВАЛ НАСОСА).**

2.1.3. Место установки насоса (агрегата) должно удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечить свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также возможность его разборки и сборки;
- масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу агрегата.

2.1.4 Установка электрооборудования должна соответствовать требованиям ПУЭ («Правил устройства установок»), эксплуатация должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

2.1.5 При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции измеренное мегомметром на 500 В между проводами силовой цепи и цепи защиты не должно быть менее 1 МОм.

**⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ АГРЕГАТ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ.**

**⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ.**

**⚠ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НАСОСА БЕЗ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ИЛИ ЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ НАГНЕТАНИЯ.**

**⚠ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАСОСОВ.**

**⚠ НАГРУЗКИ НА ВСАСЫВАЮЩИЙ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБКИ НАСОСА НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦЕ 5.**



Контролировать центровку агрегата рекомендуется при помощи индикаторов, установленных на приспособлении для центровки валов (рисунки 5 и 6). Приспособление для центровки валов должно быть изготовлено на месте эксплуатации. Замеры необходимо производить в каждом из четырех положений по двум взаимно перпендикулярным плоскостям при совместном поворачивании роторов насоса и двигателя.

При агрегатировании насоса и привода заказчиком соблюдать требования настоящего пункта. Ответственность за гарантии и качество агрегата в данном случае несет заказчик.

2.3.7 Присоединить напорный и входной трубопроводы. Допустимая непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм на длине 100 мм.

**ВНИМАНИЕ**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ФЛАНЦЕВ ПОД-  
ТЯЖКОЙ БОЛТОВ ИЛИ ПОСТАНОВКОЙ КОСЫХ  
ПРОКЛАДОК.**

Трубопроводы не должны иметь колен малого радиуса кривизны, резких изменений площади поперечного сечения.

Сечения напорного и входного трубопроводов должны быть не меньше диаметров соответствующих патрубков насоса. Если диаметр трубопровода больше диаметра патрубка, то между ними вставляется переходной конический патрубок с углом конусности не более  $10^{\circ}$ .

Длина прямого участка трубы перед насосом должна быть не менее четырех диаметров входного патрубка насоса. Установка арматуры на этом участке не допускается во избежание увеличения местных сопротивлений перед насосом.

На входном трубопроводе устанавливается запорная задвижка, на напорном - обратный клапан и задвижка, причем обратный клапан устанавливается между задвижкой и насосом.

Входной и напорный трубопроводы должны быть закреплены на самостоятельных опорах и иметь температурные компенсаторы.

Заварка монтажных стыков должна производиться небольшими участками с диаметрально противоположных сторон во избежание образования внутренних напряжений.

2.3.8 Произвести контрольную проверку центровки агрегата после присоединения трубопроводов.

**ВНИМАНИЕ**

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА ЭЛЕК-  
ТРОНАСОСНОГО БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И ПОДЦЕНТРОВКИ  
ВАЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСА.**

**ОТ ТОЧНОСТИ ЦЕНТРОВКИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ  
ЗАВИСЯТ ВИБРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕ-  
ГАТА, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИП-  
НИКОВ, УПЛОТНЕНИЙ, СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ,  
ВАЛОВ И АГРЕГАТОВ В ЦЕЛОМ.**

2.3.9 Подключить линию разгрузки (см. схему на листе 47), соединяющую всасывающую линию с камерой разгрузки в корпусе нагнетания.

2.3.10 Трубопровод отвода утечки из камеры разгрузки выполнить минимальной длины, не допуская установки на нем арматуры, и вварить во входной трубопровод на расстоянии не менее 1 м от входного патрубка под углом 30° к направлению потока.

2.3.11 Присоединить к соответствующим трубопроводам коллекторы подвода и отвода конденсата или химически обессоленной воды для охлаждения и гидравлического затвора сальников (см. лист 47).

2.3.12 Присоединить коллектор подвода и отвода технической воды для охлаждения подшипников (см. лист 47 ).

2.3.13 Слив охлаждения и утечек сальникового уплотнения соединить с дренажом.

2.3.14 Вентиль для выхода воздуха из насоса соединить трубопроводом с воздушным пространством конденсатора (в случае работы насоса под вакуумом).

2.3.15 Установить рекомендуемые приборы. Манометры и мановакуумметры рекомендуется устанавливать на манометровой стойке, которая служит демпфером при резких колебаниях. Отбор давления для манометра и мановакуумметра выполнять на технологических трубопроводах на расстоянии не менее двух диаметров от входного и напорного патрубков насосов.

2.3.16 Отрегулировать в соответствии с таблицей 3 расход и давление подводимого конденсата и технической воды к сальниковым уплотнениям и камерам охлаждения подшипников.

2.3.17 Обвязку насоса согласно схеме (см. приложение Б) выполняет потребитель при установке насоса на место эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРОВКИ АГРЕГАТА УСТАНОВИТЬ НА МЕСТО КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ.**

2.3.18 Подготовить к пуску двигатель согласно инструкции по его обслуживанию и эксплуатации.

2.3.19 При эксплуатации двигатель и насос должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-81 и отвечать требованиям безопасности технических условий на двигатель. Зажимы и заземляющие знаки должны соответствовать ГОСТ 21130-75. Технические требования к заземляющим устройствам должны соответствовать ГОСТ 12.1.030-81.



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО  
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАСОСА И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.**

2.3.20 При агрегировании насоса заказчиком необходимо соблюдать требования настоящего раздела руководства по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ**

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО НАСОСА  
И АГРЕГАТА В ЦЕЛОМ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК.**

### **3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА (АГРЕГАТА)**

#### **3.1 Эксплуатационные ограничения**

3.1.1 Агрегат должен быть использован для условий и перекачиваемых сред, соответствующих требованиям настоящего руководства.

Возможность использования агрегата для рабочих сред, не предусмотренных в руководстве, должна быть согласована с разработчиком документации на агрегат.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НАСОСНОГО АГРЕГАТА НА ПОДАЧАХ, ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ НАХОДЯтся ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕГО ИНТЕРВАЛА ПОДАЧ.**

3.1.2 Запуск агрегата обычно производится при закрытой задвижке на выходе.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА НАСОСА БОЛЕЕ ДВУХ МИНУТ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ЗАДВИЖКЕ НА НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ.**

Допускается производить запуск на открытую задвижку, при этом подача насоса должна быть заранее отрегулирована и находиться внутри предпочтительного интервала подач.

3.1.3 При необходимости запуска на открытую задвижку можно также использовать устройство «мягкого» пуска электродвигателя.

### **3.2 Подготовка агрегата к работе**

#### **3.2.1 Меры безопасности при подготовке агрегата к работе**

- ⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСК АГРЕГАТА БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТЬЮ.**
- ⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ УСТАНОВКИ ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ МУФТЫ.**
- ⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАСОСОВ.**
- ⚠ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ БЕЗ УСТАНОВЛЕННЫХ ВО ВСАСЫВАЮЩЕЙ И НАПОРНОЙ ЛИНИИ ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ (РАЗРЕЖЕНИЯ).**

#### **3.2.2 Указания по включению агрегата**

Запуск агрегата в работу производить в следующем порядке:

- внимательно осмотреть насос и двигатель. В случае запуска насоса после длительной стоянки провернуть вручную ротор насоса и убедиться в отсутствии заеданий и задеваний ротора;
- убедиться в наличии смазки в подшипниках;
- открыть задвижку на входном трубопроводе и закрыть на напорном;
- заполнить насос конденсатом;
- открыть вентиль и пробки для выпуска воздуха, убедиться в отсутствии воздуха в насосе, после чего закрыть вентиль;
- продуть манометры и мановакуумметры;
- включить электродвигатель согласно инструкции по эксплуатации электродвигателя;
- открыть кран у манометра и по показаниям прибора убедиться, что напор насоса соответствует напору при закрытой задвижке (нулевой подаче) (см. приложение А);
  - открыть задвижку на напорном трубопроводе и установить номинальный режим. Работа агрегата при закрытой задвижке на нагнетании допускается не более 2 минут;
  - открыть кран мановакуумметра и отрегулировать давление в трубопроводе отвода от сальников охлаждающего конденсата. Давление должно быть на 0,1...0,15 МПа (1...1,5 кг с/см<sup>2</sup>) больше давления на входном патрубке насоса, но не менее 0,05 МПа (0,5 кг с/см<sup>2</sup>) избыточного давления при работе насоса с разряжением на входе.

### **3.3 Использование агрегата**

3.3.1 В процессе эксплуатации (в зависимости от требований к режиму работы и схемы подключения) агрегат может находиться в одном из следующих состояний:

- агрегат в работе;
- агрегат в режиме ожидания;
- агрегат в резерве;
- агрегат выведен из резерва (при периодическом режиме работы, для выполнения текущего или капитального ремонтов и т.п.).

3.3.2 При эксплуатации агрегата необходимо проводить его техническое обслуживание согласно требованиям раздела 4, выполнять меры безопасности согласно п.2.1, соблюдать эксплуатационные ограничения согласно п.3.1.

3.3.3 При работе агрегата периодически (не менее одного раза в сутки) следить за:

- показаниями приборов;
- герметичностью соединений;
- утечками через сальниковые уплотнения;
- нагревом подшипниковых узлов.

Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенный шум и вибрация характеризуют ненормальную работу насоса. В этом случае необходимо остановить насос и устранить неисправности в соответствии с указаниями таблицы 6.

Регулировку подачи насоса производить задвижкой на напорном патрубке.

3.3.4 При нахождении в режиме ожидания или в резерве насос должен быть полностью подготовлен к работе, а именно:

- удален воздух из насоса;
- обеспечено давление на входе в насос не менее значения, обеспечивающего бескавитационную работу насоса;
- подано напряжение на электрооборудование и систему управления агрегатом;

Агрегат считается в резерве, если после последнего пуска узлы его не разбирались, трубопроводы и арматура не разъединялись.

При длительном содержании агрегата в резерве необходимо:

- перекрыть все вентили, задвижки и краны на трубопроводах;
- не реже одного раза в 15 дней производить пробный пуск агрегата, при этом производить проверку работы контрольно-измерительных приборов;
- следить за состоянием сальниковых уплотнений.

Таблица 6 - Возможные неисправности и способы их устранения

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1. Нет подачи перекачиваемой жидкости или она снижена	<p>Неправильное направление вращения ротора насоса</p> <p>Недостаточный кавитационный запас на входе</p> <p>Насос не заполнен перекачиваемым конденсатом.</p>	<p>Изменить направление вращения ротора электродвигателя.</p> <p>-проверить показания мановакуумметра. Установить величину кавитационного запаса, соответственно указанному в таблице 2.</p> <p>-осмотреть всасывающий трубопровод, очистить его от засорения.</p> <p>-изменить конфигурацию всасывающего трубопровода.</p> <p>Заполнить насос конденсатом.</p>
2. Перегрузка двигателя	<p>Подача насоса больше, чем в рабочем интервале характеристики</p> <p>Туго затянуты сальники</p> <p>Износились уплотнения рабочих колес.</p>	<p>Прикрыть задвижку на напорном трубопроводе.</p> <p>Отпустить гайки крышки сальника.</p> <p>Заменить уплотнения.</p>

Продолжение таблицы 6

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
3. Уменьшение подачи насоса в процессе работы	См. выше— пункт 1  Подсос воздуха на входном трубопроводе.  Износ уплотнительных щелей проточной части насоса.	См. выше- пункт 1  Проверить герметичность трубопровода, подтянуть крепежные детали фланцев или заменить прокладки.  Отремонтировать изношенные детали или заменить их запасными с обеспечением зазоров, указанных на сборочном чертеже.
4.Увеличилась утечка через сальник	Засорена проточная часть.  Образование воздушных мешков во входном трубопроводе.  Неисправны контрольно-измерительные приборы.	Очистить проточную часть.  Добиться выхода воздуха из трубопровода.  Заменить приборы.
	Износилась или плохо установлена набивка.  Износилась поверхность втулки под сальником.	Набить новую набивку, соблюдая правила ее установки.  Втулки прошлифовать или заменить новыми.
	Излишнее давление в линии охлаждения сальника.  Ротор имеет большие биения в местах расположения втулок сальника.	Отрегулировать давление.  Устранить биение ротора

Продолжение таблицы 6

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
5. Вибрация насоса	<p>Неудовлетворительная центровка насоса и двигателя.</p> <p>Вибрирует трубопровод.</p> <p>Ротор имеет дисбаланс.</p>	<p>Отцентрировать агрегат.</p> <p>Усилить крепление трубопровода.</p> <p>Разобрать насос и провести балансировку ротора.</p>
6. Протечки по стыкам секций, входного и напорного патрубков.	<p>Стяжные шпильки недостаточно затянуты.</p> <p>Резиновые уплотнительные кольца повреждены.</p>	<p>Остановить насос, снять давление, отпустить гайки, а затем затянуть.</p> <p>Заменить резиновые уплотнительные кольца.</p>
7. Нагрев подшипников.	<p>Перекос подшипников.</p> <p>Недостаточная центровка агрегата.</p> <p>Недостаточное количество смазки или смазка засорена.</p> <p>К камерам подшипников не подается охлаждение.</p> <p>Не подключена линия разгрузки.</p> <p>Износ подшипников</p>	<p>Правильно установить подшипники.</p> <p>Отцентрировать агрегат.</p> <p>Добавить или заменить смазку.</p> <p>Подвести охлаждение.</p> <p>Подключить разгрузочный трубопровод (см. п. 2.3.9 и лист 47).</p> <p>Заменить подшипники</p>
8. Подсос воздуха через уплотнения	Охлаждающий конденсат не поступает к сальнику	Подвести конденсат.

**3.3.5 Для проведения профилактических осмотров, ремонта и устранения обнаруженных дефектов агрегат выводится из резерва. При этом необходимо выполнить следующее:**

- отключить двигатель от сети;
- закрыть задвижки на входном и напорном трубопроводах и вентили на вспомогательных трубопроводах;
- закрыть краны и вентили к манометрам и мановакуумметрам;
- опорожнить насос;
- разобрать насос и устранить все неисправности;
- детали, кроме колец резиновых, промыть, покрыть тонким слоем консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76 все обработанные неокрашенные поверхности;
- при выводе агрегата или какой-либо его части из числа действующих механизмов со снятия с фундамента, это оборудование должно быть законсервировано.

**3.3.6 Остановка агрегата может быть произведена оператором или защитами двигателя.**

Порядок остановки агрегата:

- закрыть краны и вентили у контрольно-измерительных приборов;
- закрыть задвижку на напорном трубопроводе;
- закрыть вентили на напорной линии охлаждения сальников. Отключать систему охлаждения сальников при кратковременной остановке насоса не рекомендуется, так как это влечет за собой нагрев сальников вследствие передачи тепла от корпуса насоса;
- отключить электродвигатель.

### **3.3.7 Меры безопасности при работе насоса (агрегата)**

Обслуживание агрегатов дистанционное и периодическое, не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Требования раздела 2 ГОСТ 12.1.003-83 на рабочих местах выполняются при нахождении обслуживающего персонала на расстоянии 1 м от наружного контура агрегатов 1Кс12-..., 1Кс20-..., 1Кс20-50, 1Кс20-110, 1Кс80-155, 1Кс80-100 не более 1 часа, агрегатов 1Кс32-150, 1Кс50-55 и 1Кс50-110 не более 15 минут в смену.

Остальное время обслуживающий персонал должен находиться в малошумном помещении с уровнем звука не более 75 дБА или на расстоянии:

- для агрегатов 1Кс12-..., 1Кс20-..., 1Кс20-50, 1Кс20-110 - 4м;
- для агрегатов 1Кс32-150, 1Кс50-55, 1Кс50-110 - 10м;
- для агрегатов 1Кс80-155, 1Кс80-100 - 6м.

При необходимости присутствия более продолжительное время использовать индивидуальные средства защиты по ГОСТ Р 12.4.213-99.

Требования ГОСТ 12.1.012-2004 на рабочих местах выполняются при нахождении обслуживающего персонала возле работающих агрегатов 1Кс32-150, 1Кс50-55 и 1Кс50-110 не более 1 часа в смену. Для остальных агрегатов требования ГОСТ 12.1.012 - 2004 выполняются.

3.3.8 При работающем агрегате **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ;**
- ⚠ -ПОДТЯГИВАТЬ БОЛТЫ, ВИНТЫ И ГАЙКИ;**
- ПОДТЯГИВАТЬ САЛЬНИКОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ.**

3.3.9 При работающем агрегате необходимо остерегаться случайного соприкосновения с вращающимися и нагретыми выше 323К (50°C) частями оборудования.

3.3.10 Остальные меры безопасности при работе агрегата обеспечиваются соблюдением требований раздела 2 и п. 3.1 и 3.2.

#### **3.4 Действия в экстремальных ситуациях**

3.4.1 Насос не представляет опасности для окружающей среды.

3.4.2 При возникновении аварийных ситуаций, отказов и неисправностей, приведенных в п.2.6 агрегат должен быть остановлен для восстановления работоспособного состояния или ликвидации аварии.

3.4.3 Аварийный останов агрегата производят в следующих случаях:

- при несчастном случае;
- при нарушениях в работе электрооборудования (перегрузке по току двигателя, запаху горящей изоляции, дыма или огня из двигателя);
- при повышении температуры нагрева подшипников выше 363К (90°C);
- при падении давления на входе ниже значения, обеспечивающего бескавитационную работу насоса;
- при резком повышении потребляемой мощности;
- при резком увеличении утечки через сальниковое уплотнение по валу;
- при резком возрастании вибрации подшипниковых опор (выше 11,2 мм/с);
- при нарушении герметичности корпуса и трубопроводов;
- в других случаях, приводящих к аварийной ситуации.

При аварийной остановке насоса (агрегата) сначала отключить двигатель нажатием кнопки “СТОП”, закрыть задвижку на напорном трубопроводе с последующим выполнением остальных операций, указанных в п.3.3.6.

3.4.4 Аварийный останов агрегата может производиться при пусконаладочных работах и при работе в режимах нормальной эксплуатации.



защитную втулку от выработки набивкой. Величина утечки должна соответствовать приведенной в таблице 3.

Кольца набивки должны быть тщательно пригнаны по валу. В сальник следует вводить одновременно по одному кольцу, следя за тем, чтобы замки каждого соседнего кольца располагались со смещением на 180°;

- следить, чтобы температура нагрева подшипников не превышала температуру помещения более чем на 50К (50°C) и была не выше 363К (90°C);

- не менее одного раза в год проверять центровку валов насоса и электродвигателя и, при необходимости, проводить подцентровку в соответствии с п.2.3.6.

- постоянно следить за показаниями приборов, регистрирующих работу насоса в рабочем интервале, и записывать в журнале следующие параметры:

- давление на входе в насос;

- давление на выходе из насоса;

- температуру воды на входе в насос (при необходимости);

- давление и температуру подводимой затворной и охлаждающей жидкости (при необходимости);

#### **ВНИМАНИЕ**

**ПАРАМЕТРЫ ПОДАВАЕМОЙ К НАСОСУ ИЗВНЕ ЗАТВОРНОЙ И (ИЛИ) ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗНАЧЕНИЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ТАБЛИЦЕ 3.**

4.3.4 Техническое обслуживание двигателя и других покупных комплектующих изделий, входящих в состав агрегата – в соответствии с их эксплуатационной документацией.

4.3.5 Сведения об условиях монтажа и эксплуатации насоса и агрегата электронасосного заполняются в соответствии с указаниями Н49.897.01.00.000ПС и Н49.897.00.00.000ПС.

## **5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

### **5.1 Общие указания**

5.1.1 Текущий ремонт производится для восстановления работоспособности агрегата при его отказах или для устранения повреждений, обнаруженных при периодическом контроле, путем восстановления или замены дефектных деталей.

5.1.2 Описание последствий отказов и повреждений при наладке и эксплуатации, возможных причин и указаний по их выявлению и устранению последствий приведены в таблице 6.

### **5.2 Меры безопасности**

5.2.1 Перед выполнением любых операций, связанных с текущим ремонтом, агрегат должен быть остановлен, двигатель отключен от сети, давление в корпусе насоса должно быть снижено до атмосферного, все поверхности агрегата должны иметь температуру не более 45°C.

5.2.2 При выполнении операций, связанных с текущим ремонтом деталей насоса, насос должен быть опорожнен от перекачиваемой среды. Остальные требования безопасности – в соответствии с разделом 2.

### **5.3 Порядок разборки агрегата (насоса)**

5.3.1 Разборка агрегата (насоса).



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗБОРКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕРЫ  
ПРОТИВ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АГРЕГАТА.  
ЗАПОРНЫЕ ОРГАНЫ НА ВСАСЫВАЮЩЕМ И НАПОРНОМ  
ТРУБОПРОВОДАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ.**

В разборку агрегата входит, в основном, разборка насоса, которая осуществляется без демонтажа двигателя.

При разборке насоса следить за состоянием посадочных и уплотнительных поверхностей и оберегать их от забоин, царапин и других повреждений.

#### **ВНИМАНИЕ**

**ПРИ РАЗБОРКЕ ПОМЕЧАТЬ ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ОДИНАКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, МЕНЯТЬ ИХ МЕСТАМИ  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

При замене деталей запчастями проверять строгое соответствие заменяемой и новой детали по посадочным поверхностям и местам сопряжений. При замене деталей ротора насосов 1Кс80 запчастями после сборки ротор в сборе балансировать согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007, класс балансировки G6.3.

Перед разборкой насоса необходимо:

- подготовить полный комплект универсального инструмента и приспособлений для снятия деталей ротора;
- проверить надежность работы запорной арматуры;
- проверить отсутствие напряжения питания электродвигателя;
- отсоединить все контрольно-измерительные приборы;
- снять ограждение соединительной муфты;
- рассоединить муфту;
- отсоединить насос от магистралей (напорной, входной, разгрузки, подвода и отвода охлаждающей воды). Отверстия патрубков закрыть заглушками;
- опорожнить насос;
- снять насос с рамы и доставить его к месту разборки.

### 5.3.2 Порядок разборки насосов.

Порядок разборки насосов 1Кс20 (рисунок 1):

- а) снять полуумфту насоса;
- б) отсоединить и снять крышки подшипников 1;
- в) отвернуть и снять гайки 2;
- г) отсоединить и снять при помощи съемника стаканы подшипников 3 вместе с подшипниками 4;
- д) снять втулки 5;
- е) отсоединить и снять крышки сальников 6;
- ж) снять сальниковую набивку и кольца сальника 7;
- з) отсоединить и снять (при необходимости) стаканы уплотнения 8;
- и) отвернуть гайки на стяжных шпильках;
- к) снять корпус нагнетания 9 вместе с кронштейном 10;
- л) снять втулку защитную 11;
- м) снять втулку барабана 12 и барабан 13 при помощи съемника, предварительно отвернув крепежные винты барабана;
- н) снять аппарат направляющий 14, колесо рабочее 15;
- о) снять диафрагму 16, аппарат направляющий 17, колесо рабочее и втулку распорную 18;
- п) снять остальные секции вместе с рабочими колесами и втулками;
- р) снять корпус шнека 19 с кольцом шнека 20;
- с) снять вал 21 вместе со шнеком 22 в сторону корпуса нагнетания.

Порядок разборки (сборки) насосов 1Кс50, 1Кс32 (рисунок 2) и 1Кс80 (рисунок 3) аналогичен порядку разборки (сборки) насоса 1Кс20 (за исключением подпункта м).

Порядок разборки насосов 1Кс12-..., 1Кс20-...: (рисунок 4):

- а) снять полуумфту насоса;
- б) отсоединить и снять крышки подшипников 1;
- в) отвернуть и снять гайки 2;
- г) отсоединить и снять при помощи съемника стаканы подшипников 3 вместе с подшипником 4;
- д) снять втулки 5;
- е) отсоединить и снять крышку сальника 6;
- ж) снять сальниковую набивку и кольцо сальника 7;
- з) отсоединить и снять (при необходимости) корпус сальника 8;
- и) отвернуть гайки на стяжных шпильках;

- к) снять корпус всасывания 9 вместе с кронштейном 10;
- л) снять втулку защитную 11, предварительно выкрутив фиксирующие винты (2шт);
- м) снять шнек 12
- н) снять корпус шнека 13 с кольцом уплотняющим;
- о) снять колесо рабочее 14, диафрагму 15 с аппаратом направляющим 16, и втулку распорную 17;
- п) снять остальные секции вместе с рабочими колесами и втулками;
- р) снять корпус барабана 18, предварительно отвернув крепежные винты и барабан 19;
- с) снять крышку подшипника 28;
- т) отвернуть гайку 27 снять шайбу стопорную;
- у) для снятия стакана подшипника 25 вместе с подшипниками 26 (2шт.) вкрутить отжимные винты (2шт.) в отверстия с резьбой М8-7Н;
- ф) снять кронштейн 24;
- х) снять крышку сальника 23 и выкрутить винты, крепящие втулку защитную;
- ц) снять (при необходимости) корпус сальника вместе с сальниковой набивкой.

Детали, снятые с насоса, протереть насухо и смазать антикоррозионным маслом.

Подшипники промыть в 6% растворе любого минерального масла, в уайт-спирите или бензине, а стаканы подшипников в керосине и просушить.

5.3.3 Разборку электродвигателя производить, руководствуясь его эксплуатационной документацией.

Перед разборкой двигателя необходимо предварительно снять с вала двигателя полумуфту и шпонку.

## 5.4 Порядок сборки агрегата (насоса)

### 5.4.1 Общие указания

Сборку агрегата производить согласно указаниям настоящего руководства и эксплуатационной документации электродвигателя, выполнив следующие подготовительные работы:

-подготовить необходимый слесарный и измерительный инструмент, притирочные и смазочные материалы (ветошь, уайт-спирит, пасту ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79);

-подготовить грузоподъемные средства, необходимую техническую документацию;

-промыть, протереть и (при возможности) продуть сжатым воздухом все сборочные единицы и детали насоса. Убедиться в отсутствии на них дефектов. Дефектные детали отремонтировать или заменить новыми;

-внимательно осмотреть и, при необходимости, заменить уплотнительные резиновые кольца и прокладки;

**ВНИМАНИЕ**

**ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, А ПРИ ПОТЕРЕ ФОРМЫ, НАДРЫВАХ И РАЗРЕЗАХ –НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.**

5.4.2 Посадочные поверхности, поверхности деталей, образующих щелевые уплотнения, резьбы (кроме резьбы на завинчиваемых концах шпилек и в гнездах под них) смазывать пастой ВНИИ НП-232 ГОСТ 14068-79.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ СБОРКЕ РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НАНЕСЕНИЕ ПО ДЕТАЛЯМ УДАРОВ СТАЛЬНЫМ УДАРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ. НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ, НАДСТАВКИ И МОЛОТКИ ИЗ БОЛЕЕ МЯГКОГО МАТЕРИАЛА, НЕ ОБРАЗУЮЩЕГО ИСКР ПРИ УДАРАХ И ТРЕНИИ.**

5.4.3 Сборка насоса (агрегата)

Перед сборкой насоса необходимо:

- очистить и протереть все детали и узлы. Дефектные детали отремонтировать или заменить;
- подготовить необходимые прокладки, резиновые кольца. Вторичное использование указанных деталей не допускается.

Сборку вести в порядке, обратном разборке, обращая внимание на совпадение сборочных меток.

После установки стяжных шпилек равномерно попеременно в двух диаметрально противоположных направлениях затянуть гайки.

После сборки насоса необходимо заполнить консистентной смазкой свободный объем подшипниковых узлов. Смазка должна заполнять 1/3 объема подшипникового узла и быть чистой без механических включений.

Закрепить насос на раме болтами согласно приложению В.

Присоединить напорный и входной трубопроводы, линию разгрузки, коллекторы подвода и отвода охлаждающей жидкости предварительно промыв и продув их.

Установить детали соединительной муфты и отцентрировать валы насоса и двигателя.

Подсоединить питание к двигателю и проверить направление его вращения. Собрать соединительную муфту и установить ограждение муфты.

Испытать насос на плотность соединений статически, для чего в полость насоса подавать перекачиваемый продукт с давлением, превышающим рабочее давление на 25%. Утечки через сальниковое уплотнение допускаются.

## **6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

6.1 Насосы (агрегаты) могут транспортироваться любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта.

6.2 Условия транспортирования насоса (агрегата) в части воздействия климатических факторов – 1.2(Л) ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов - С по ГОСТ 23170-78.

6.3 Хранение в условиях 1.2(Л) ГОСТ 15150-69.

6.4. При хранении насоса (агрегата) свыше 3-х лет (по истечении срока действия консервации) следует произвести анализ состояния консервации и, при необходимости, произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

6.5 Строповка насоса и агрегата должна осуществляться согласно схемам, приведенным в приложении В.

6.6 При транспортировании автомобильным транспортом агрегаты (при отсутствии фиксирующего устройства вала электродвигателя) должны быть установлены так, чтобы ось агрегата по длине вала была перпендикулярна направлению движения транспорта.

6.7 Насос не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биологических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью людей или окружающей среде.

6.8 Утилизацию насосов (агрегатов) производить любым доступным методом.

6.9 Конструкция насосов не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

Сведения по содержанию драгоценных металлов и цветных сплавов на комплектующее оборудование приведены в эксплуатационной документации на это оборудование




Рисунок 1 -Разрез насосов 1Кс20-50, 1Кс20-110





Рисунок 2- Разрез насосов 1Кс50-55, 1Кс50-110 и 1Кс32-150



*Рисунок 3- Разрез насосов 1Кс80-155, 1Кс80-100*






Рисунок 4 – Разрез насосов 1Кс12..., 1Кс20...

## *Приспособления для центровки*




*Рисунок 5*



*Рисунок 6*


**Приложение А**  
**(справочное)**

**Характеристика насоса 1Кс20-50**  
Жидкость- вода  $\rho=1000 \text{ кг}/\text{м}^3$   
 $n=49\text{c}^{-1}$ (2950 об/мин)



## Продолжение приложения А

**Характеристика насоса 1Кс20-110**  
**Жидкость - вода  $\rho=1000 \text{ кг}/\text{м}^3$**   
 **$n=49 \text{ с}^{-1}$  (2950 об/мин)**




## Продолжение приложения А

Характеристика насоса 1Кс12-50...

Жидкость - вода  $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$

$n = 49 \text{ с}^{-1}$  (2900 об/мин)




## Продолжение приложения А

Характеристика насоса 1Кс12-110-...


Жидкость - вода  $\rho = 1000 \text{ кг}/\text{м}^3$

$n=49\text{c}^{-1}$ (2900 об/мин)




**Продолжение приложения А**

**Характеристика насоса 1Кс20-50-...**  
**Жидкость- вода  $\rho=1000 \text{ кг}/\text{м}^3$**   
 **$n=49\text{с}^{-1}$ (2900 об/мин)**




Продолжение приложения А

Характеристика насоса 1Кс20-110-...  
Жидкость- вода  $\rho=1000 \text{ кг}/\text{м}^3$   
 $n=49\text{с}^{-1}$ (2900 об/мин)




## Продолжение приложения А

**Характеристика насоса 1Кс50-55**  
**Жидкость- вода  $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$**   
 **$n=49\text{с}^{-1}$ (2950 об/мин)**




## Продолжение приложения А

**Характеристика насоса 1Кс50-110**  
**Жидкость- вода  $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$**   
 **$n=49\text{c}^{-1}$ (2950 об/мин)**




## Продолжение приложения А

**Характеристика насоса 1Кс32-150**  
**Жидкость- вода  $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$**   
 **$n=49\text{с}^{-1}$ (2950 об/мин)**




## Продолжение приложения А

**Характеристика насоса 1Кс80-155**  
**Жидкость - вода  $\rho=1000 \text{ кг}/\text{м}^3$**   
 **$n=49 \text{ с}^{-1}$  (2950 об/мин)**



## Продолжение приложения А

**Характеристика насоса 1Кс80-100**  
**Жидкость- вода  $\rho=1000 \text{ кг/м}^3$**   
 **$n=49\text{с}^{-1}$ (2950 об/мин)**



**Продолжение приложения А**  
**ВИБРОШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**Гарантируемые шумовые характеристики**


Типоразмер агрегата	Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц									Уровень звука, дБА
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1Kc20 1Kc12-... 1Kc20-...	60	62	69	86	85	82	78	76	69	88
1Kc32-150 1Kc50-55 1Kc50-110	89	89	90	92	92	91	90	81	79	95
1Kc80-155 1Kc80-100	67	73	80	81	80	80	79	74	69	85

**Гарантируемые вибрационные технические характеристики**

Типоразмер агрегата	Среднее квадратическое значение виброскорости, мм/с (логарифмический уровень виброскорости, дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц в местах крепления агрегата к фундаменту				
	8	16	32	63	
1Kc20 1Kc12-... 1Kc20-...	0,16(70)	0,22(73)	0,32(76)	0,4(78)	
1Kc32-150 1Kc50-55 1Kc50-110	3,16(96)	4,5(99)	5,0(100)	5,6(101)	
1Kc80-155 1Kc80-100	0,16(70)	0,32(76)	1,26(88)	2,0(92)	

При эксплуатации агрегатов среднеквадратическое значение виброскорости (логарифмический уровень вибрации) подшипниковых узлов не должно превышать для 1Kc50-55 и 1Kc80-155 - 5,0мм/с (100дБ)


*Приложение Б  
(обязательное)*  
Габаритный чертеж насосов типа 1Кс






*Продолжение приложения Б*


*Габаритный чертеж насосов 1Кс12..., 1Кс20...*




*Продолжение приложения Б*  
*Схема расположения патрубков 1Кс12..., 1Кс20...*




*1Кс....-1-1-1*  
*1Кс....-1-1-2*



*1Кс...-1-2-1*  
*1Кс...-1-2-2*



*1Кс....-2-1-1*  
*1Кс....-2-1-2*




*1Кс....-2-2-1*  
*1Кс....-2-2-2*

*B - Всасывание*  
*H - Нагнетание*

## *Продолжение приложения Б*

### *Схема подключения вспомогательных трубопроводов*







## Продолжение приложения Б

Обозначение	Типоразмер насоса / Присоединительные размеры					Кол-во, шт.	Назначение	Параметры среды			
	1Kc12-..., 1Kc20-...	1Kc20	1Kc50	1Kc32	1Kc80						
А	M16x1,5 (внутренняя, в корпусе)	M16x1,5 (внутренняя, в корпусе) Поставка со штуцером $d_y=10$ (наружная M18x1,5)	2	Охлаждение подшипниковых узлов			$P=0,1\dots0,25\text{МПа}$ (1,0\dots2,5кгс/см <sup>2</sup> ) $t= 278\dots313\text{K}$ (5\dots40 <sup>0</sup> C)				
Б											
В			2	Подача (отвод) затворной жидкости к сальниковому уплотнению							
Г											
Д	-	M22x1,5 (внутренняя, в корпусе) Поставка со штуцером $d_y=15$ (наружная M27x2)	1	Линия разгрузки			$P=P_{вх}+ 0,2\dots0,5\text{МПа}$ ( $P_{вх} + 2\dots5\text{кгс/см}^2$ ) $t=278\dots313\text{K}$ (5\dots40 <sup>0</sup> C)				
И	M22x1,5 (внутренняя, в корпусе) Поставка со штуцером $d_y=15$ (наружная M27x2)	-	2								
Е	M22x2	M30x2 (внутренняя)	1	Подключение к системе вакуумирования							
Ж	M16x1,5										
И	M16x1,5 M12x1,5	M16x1,5			n*	Sлив остатков жидкости					
К	M12x1,5	-	M16x1,5	n <sub>1</sub> *	Пробки для выпуска воздуха						


\* - количество отверстий зависит от количества ступеней насоса

**Приложение В**  
 (обязательное)  
**Габаритный чертеж агрегатов типа 1Кс**






Продолжение приложения В  
Габаритный чертеж агрегатов типа 1Кс12-..., 1Кс 20-...




Типоразмер насоса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Размеры в мм								Масса, кг
			L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	H	
1Кс12-50-...	АИР100L2	5.5	1205	925	194	500	415	340	385	485	200
1Кс20-50-...	АИР112M2	7.5	1265	965	194	500	415	340	385	485	225
1Кс12-110-...	5AMX132M2	11	1560	1145	338	800	435	350	405	545	300
1Кс20-110-...	5A160S2	15	1740	1230	338	800	460	380	425	545	345

Продолжение приложения В

*Схема строповки насоса*



*Схема строповки агрегата*



Приложение Г  
(справочное)  
П Е Р Е Ч Е Н Ъ

ремонтного комплекта ЗИП, поставляемого с насосами 1Кс20

Наименование	Кол., шт.	Масса 1шт., кг	Нормативно-техническая документация или обозначение чертежа	Примечание
Кольца резиновые 022-028-36-2-СБ-26 065-070-30-2-СБ-26 155-160-36-2-СБ-26	2 2 5	0,0008 0,0015 0,0049	ГОСТ9833-73 Н49.897.01.00.058 Н49.897.01.00.058-04 Н49.897.01.00.046	10*
075-080-30-2-2	4	0,0017	ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 Н49.897.01.00.048	
Прокладки Паронит ПМБ 1,0 ГОСТ481-80 $\phi 60_{-0,74} \times \phi 52^{+0,62}$ $\phi 52_{-0,62} \times \phi 45^{+0,62}$ $\phi 40_{-0,62} \times \phi 30^{+0,52}$ $\phi 32_{-0,62} \times \phi 22^{+0,52}$ $\phi 25_{-0,52} \times \phi 16^{+1,1}$ $\phi 18_{-0,52} \times \phi 12^{+1,1}$	1 1 1 1 8 6	0,00018 0,00014 0,00012 0,00004 0,00003 0,00003		16*
Втулка барабана	1	0,50	Н49.897.01.00.021	
Кольцо шнека	1	0,60	Н49.897.01.00.022	
Кольцо уплотняющее	3	0,16	Н49.897.01.00.023	6*
Звездочка (1Кс20-50) (1Кс20-110)	1 1	0,04 0,139	Н80.733.02.0103 Н80.733.04.0103	
Общая масса		1,657		2,259**
Габаритные размеры упаковки: 170x170x100мм.				
<u>Примечание- Запасные части поставляются по требованию заказчика и за отдельную плату.</u>				
*Количество для насоса 1Кс20-110.				
**Общая масса для насоса 1Кс20-110.				

Продолжение приложения Г

**П Е Р Е Ч Е Н Ъ**

**ремонтного комплекта ЗИП, поставляемого с насосами 1Кс12-..., 1Кс20-...**

Наименование	Кол., шт.	Масса 1шт., кг	Нормативно-техническая документация или обозначение чертежа	При-мечание
Кольца резиновые 035-041-36-2-6 220-230-46-2-6 085-091-36-2-6 088-095-46-2-2	2 2 2 4	0,0091 0,01152 0,00279 0,0038	ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73	4*
Прокладки Паронит ПМБ 1,0 ГОСТ481-80 $\phi 70 \pm 1$ x $\phi 60 \pm 1$ $\phi 32 \pm 1$ x $\phi 22 \pm 1$ $\phi 24 \pm 1$ x $\phi 16 \pm 1$ $\phi 18 \pm 1$ x $\phi 12 \pm 1$ $\phi 27 \pm 1$	1 2 15 2 2	0,0012 0,0004 0,0003 0,0002 0,0007		6*
Прокладка крышки подшипника	1	0,0039	H49.1119.01.00.027	
Кольцо уплотняющее	1	0,60	H49.1119.01.00.021	
Кольцо уплотняющее	1	0,70	H49.1119.01.00.021-01	3*
Кольцо сальника	2	0,1	H49.1119.01.00.023	
Втулка защитная	2	0,5	H49.1119.01.00.017	
Кольцо упругой втулки	24	0,004	0603.404741.0001-02	
Общая масса		2,67		4,09**
Габаритные размеры упаковки: 310x310x100мм.				
Примечание- Запасные части поставляются по требованию заказчика и за <u>отдельную плату.</u>				
*Количество для насосов 1Кс12-110-..., 1Кс20-110-...				
**Общая масса для насосов 1Кс12-110-..., 1Кс20-110-...				

Продолжение приложения Г

П Е Р Е Ч Е Н Ъ  
ремонтного комплекта ЗИП, поставляемого с насосами 1Кс50

Наименование	Кол., шт.	Масса 1шт., кг	Нормативно-техническая документация или обозначение чертежа	Примечание
Кольца резиновые 040-045-30-2-СБ-26 270-280-58-2-СБ-26 085-091-36-2-СБ-26	2 3 4	0,0014 0,0241 0,0034	ГОСТ9833-73 H49.897.01.00.058-02 H49.897.01.00.058-09 H49.897.01.00.058	6*
104-110-36-2-2	4	0,0028	ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 H49.898.01.00.035	
Прокладки Паронит ПМБ 1,0 ГОСТ481-80 $\phi 100_{-0,87} \times \phi 90^{+0,87}$ $\phi 90_{-0,87} \times \phi 80^{+0,74}$ $\phi 40_{-0,62} \times \phi 30^{+0,52}$ $\phi 32_{-0,62} \times \phi 22^{+0,52}$ $\phi 25_{-0,52} \times \phi 16^{+1,1}$	1 1 1 1 12	0,00030 0,00023 0,00012 0,00004 0,00003		
Кольцо уплотняющее I	4	0,30	H49.875.01.00.008	8*
Кольцо уплотняющее	2	0,30	H49.875.01.00.009	4*
Кольцо упругой втулки	24	0,004	0603.404741.0001-02	
Общая масса		2,446		4,216**
Габаритные размеры упаковки: 310x310x100мм.				
Примечание- Запасные части поставляются по требованию заказчика и за <u>отдельную плату.</u>				
*Количество для насоса 1Кс50-110.				
**Общая масса для насоса 1Кс50-110.				

Продолжение приложения Г

**П Е Р Е Ч Е Н Ъ**  
ремонтного комплекта ЗИП, поставляемого с насосами 1Кс32

Наименование	Кол., шт.	Масса 1шт., кг	Нормативно-техническая документация или обозначение чертежа	Примечание
Кольца резиновые 035-040-30-2-СБ-26 250-260-46-2-СБ-26 085-091-36-2-СБ-26	2 7 4	0,0012 0,0126 0,0028	ГОСТ9833-73 Н49.897.01.00.058-01 Н49.897.01.00.058-01 Н49.897.01.00.058-01	
095-100-30-2-2	4	0,0021	ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73	
Прокладки Паронит ПМБ 1,0 ГОСТ481-80 $\phi 90_{-0,87} \times \phi 80^{+0,74}$ $\phi 80_{-0,74} \times \phi 70^{+0,74}$ $\phi 40_{-0,62} \times \phi 30^{+0,52}$ $\phi 32_{-0,62} \times \phi 22^{+0,52}$ $\phi 25_{-0,52} \times \phi 16^{+1,1}$	1 1 1 1 12	0,00023 0,00020 0,00012 0,00004 0,00003		
Кольцо уплотняющее I	12	0,40	H49.878.01.00.008	
Кольцо уплотняющее II	5	0,10	H49.900.01.00.013	
Кольцо уплотняющее II	1	0,12	H49.900.01.00.013-01	
Кольцо упругой втулки	24	0,004	0603.404741.0001-02	
Общая масса		5,414		
Габаритные размеры упаковки: 260x260x100мм. Примечание- Запасные части поставляются по требованию заказчика и за отдельную плату.				

**Продолжение приложения Г**

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**  
ремонтного комплекта ЗИП, поставляемого с насосами 1Кс80

Наименование	Кол., шт.	Масса 1шт., кг	Нормативно-техническая документация или обозначение чертежа	При-мечание
Кольца резиновые 050-056-36-2-СБ-26 310-320-58-2-СБ-26 104-110-36-2-СБ-26	2 4 4	0,00168 0,026 0,0034	ГОСТ9833-73 H49.897.01.00.058-03 H49.897.01.00.058-10 H49.897.01.00.058-06	
112-118-36-2-6	4	0,004	ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 H11.3.679.01.025-05	
Прокладки Паронит ПМБ 1,0 ГОСТ481-80 $\phi 110_{-0,87} \times \phi 100^{+0,87}$ $\phi 100_{-0,87} \times \phi 90^{+0,87}$ $\phi 40_{-0,62} \times \phi 30^{+0,52}$ $\phi 32_{-0,62} \times \phi 22^{+0,52}$ $\phi 25_{-0,52} \times \phi 16^{+1,1}$	1 1 1 1 8	0,0004 0,0003 0,00012 0,00004 0,00003		
Кольцо уплотняющее	3	0,40	H49.916.01.00.016	
Кольцо уплотняющее	6	0,39	H49.919.01.00.102	
Кольцо упругой втулки	40	0,08	0603.404741.0001-02	
Общая масса		6,87		
Габаритные размеры упаковки: 310x310x100мм. Примечание- Запасные части поставляются по требованию заказчика и за отдельную плату.				

Приложение Д  
(справочное)

П Е Р Е Ч Е Н Ъ  
контрольно-измерительных приборов

Наименование	Кол. шт.	Масса, кг	Нормативно-техническая документация
Манометр МТК, модель 1054; 2,5 МПа; 2,5	1	1.3	ТУ 25.05.1774-79
Мановакуумметр МТК, модель 1054; 1,5 МПа; 2,5	1	1.3	ТУ 25.05.1774-79
Примечания			
1. Комплект контрольно-измерительных приборов поставляется по отдельному договору и за отдельную плату. 2. Допускается поставка других приборов аналогичного класса точности и давления.			

## Лист регистрации изменений